

Creativ Cristallo 183



mikrokulki szklane jako półprzezroczysty dodatek brokatowy dla Creativ Lucento 83

Zakres zastosowania

Czysto mineralny, półprzezroczysty dodatek dekoracyjny do stosowania w połączeniu z Creativ Lucento 83.

Właściwości

- wysokiej jakości, kulki z czystego szkła
- okrągły kształt i przejrzystość poszczególnych składników
- jasny kolor szkła
- czysto mineralny skład
- z homogeniczną, gładką powierzchnią
- wolny od ciał obcych

Opis produktu

Kolor	transparentny
Produkt bazowy	specjalna mieszanka wysokiej jakości czysto mineralnych perełek wypełniających o jednolitej gładkiej powierzchni
Gęstość	ok. 2,5 g/cm ³
Rozmiar	ok. 0,1–0,2 mm
Opakowania	500 g (opakowanie z tworzywa sztucznego)

Stosowanie

Proporcje mieszania Jako półprzejrzysty dodatek brokatowy dla Creativ Lucento 83: dodać 500 g Creativ Cristallo 183 do 2,5 l Creativ Lucento 83 i dobrze wymieszać. Przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania Creativ Lucento 83.

Mieszanie Zawsze dodawać określoną ilość Creativ Cristallo 183 dopiero po dokładnym wymieszaniu danego materiału i dokładnie wymieszać wszystkie komponenty. Podczas stosowania oraz po przerwach w pracy należy zawsze dokładnie wymieszać materiał. Przestrzegać podanych wartości. Patrz poniższa tabela „Wydajność/dozowanie”.

Rozcieńczanie Podczas aplikacji przestrzegać danych zawartych w karcie praktycznego stosowania Creativ Lucento 83.

Wydajność/dozowanie Creativ Cristallo 183

Produkt	Wielkość opakowania	Creativ Cristallo 183	
		Wydajność teoretyczna	Dodatek
Creativ Lucento 83	2,5 l	500 g	1 opakowanie

Przechowywanie

W suchym i chłodnym miejscu. Podczas przechowywania chronić przed działaniem wilgoci.

Deklaracja

Kod produktu Nie podano

Wskazówki

Dalsze dane Przestrzegać wskazówek zawartych w kartach praktycznego stosowania poszczególnych produktów.

Uwaga

Niniejsza instrukcja techniczna bazuje na intensywnych pracach nad rozwojem produktów oraz na wieloletnim praktycznym doświadczeniu. Tłumaczenie odpowiada aktualnej wersji niemieckiej opracowanej z uwzględnieniem niemieckich ustaw, norm, przepisów i wytycznych. Jego treść nie świadczy o istnieniu jakiegokolwiek stosunku prawnego. Użytkownik/nabywca nie jest zwolniony z obowiązku kontrolowania naszych produktów we własnym zakresie pod kątem ich przydatności do planowanego zastosowania. W pozostałym zakresie odsyłamy do naszych Ogólnych warunków handlowych.

Z chwilą ukazania się nowego wydania niniejszej instrukcji technicznej dotychczasowe dane tracą ważność. Aktualna wersja jest dostępna w internecie.

Brillux Polska Sp. z o.o.
ul. Bronowicka 20
71-012 Szczecin
POLSKA
tel. +48 91 88157-00
faks +48 91 88157-15
info@brillux.pl
www.brillux.pl